

取餐呼叫器 簡易自行判斷教學

1.此圖為取餐呼叫器充電中，會亮紅燈。及主機展示圖



2.亮此燈表示 充電中已充滿。



3.正常靜置 只亮號碼燈



4. 離呼叫主機超過最遠距離，則黃紅燈一起亮



5. 呼叫器背面

如無法充電建議清潔銀色沖電凹槽

建議鬆開螺絲電池重插拔。

如電池已使用三年，建議更換新的 4 號充電電池 可自行去購買。

